


学研電子ブロック
EX-SYSTEM

EX-100
100回路集



は じ め に

電子ブロックをおもてめになつて、みなさんはどんなにうれしいことでしょうか。この電子ブロックには、不思議なみりよくがあります。それは、いったいなんでしょう。追加パーツをどんどんふやしていくことにより数100種の電子の回路が電子ブロックを組み立てるだけで、実験することができ楽しい遊びを通して、電子の世界に、みなさんをおさそいすることでしょう。

電子の世界は、実に不思議で、楽しいものです。手をふれないうで遠くから仕事をさせることをリモートコントロールといっています。このようなことも、電子ブロックでは、自由におこなうことができます。また、ラジオの回路もゲルマニウムラジオから1石、2石……と、さらに高級なものまで作れます。

このように楽しい電子ブロックは、EXシリーズでさらに組み立てやすくなりました。電気をよく知ることは、これからの時代には、かかすことができない大切なことです。電気の勉強は、ごくやさしい電池のせつぞくや、豆球のてんめつからはじまって、このような回路が無数に集まって、ラジオや、テレビ、などまで進んでいきます。

電子工業の進歩は、毎日が競争です。少しでもゆだんしてい

ると、すぐとり残されていきます。みなさんは、まず電子ブロックで、たくさんの回路をつぎつぎと実験してみてください。電子ブロックは、ラジオやエレクトロニクスの世界でできる、あらゆる基礎になる回路がとり入れられていますので、回路を知るのにたいへん役立ちます。

エレクトロニクスの機器は、配線図を見て組み立てられますが電子ブロックでは、配線図の記号が部品の入るブロックの上部に印刷されていますので、配線図のとおり電子ブロックをならべて行けば回路がつながりできあがります。つまり配線図を見たとおりに、部品をおきまゑて組み立てられますので回路の勉強にはこれ以上便利なものはありません。組み立てる速さは、ハンダづけをするものにくらべものにはならないほど速く、又、かんたんにとりはずすことができますので、いく通りの回路が自由自在に組み立てられます。

また、電子ブロックでの、新しい回路の採用には、常に氣をくばっております。エレクトロニクスが日進月歩でありますように、電子ブロックも、日に日に新しい回路を取り入れていきます。電子ブロックの研究を通して、みなさんでエレクトロニクスのいろいろなアイデア回路や、すぐれた考えがひらめくものになれば幸いと思います。

もくじ

各タイプ別の回路集になっていますが、もくじのページでは150回路の内容を掲載してあります。

E Xシリーズの追加パーツによる発振のしかた	4	No.22エレクトロニックメトロノーム(イヤホン式)	30
E Xタイプ各部名称	5	No.23電子ブザー	31
単3電池の入れ方、つかい方	6	No.24モールス練習機(イヤホン式)	32
電子記号とはたらき	7	No.25シグナルトレーサー	33
電子記号とはたらき	8	No.26シグナルインジェクター	34
No.1電気回路と電流	9	No.27水位報知機(イヤホン式)	35
No.2電流の向きと整流作用(1)	10	No.28簡易水質計	36
No.3電流の向きと整流作用(2)	11	No.29エレクトロニックオートバイ	37
No.4トランジスタと真空管	12	No.30うそ発見機(イヤホン式)	38
No.5トランジスタの特性	13	No.31導通テスター(イヤホン式)	39
No.6ダイオード検波ラジオ	14	No.32エレクトロニックサイレン(イヤホン式)	40
No.7ダイオード検波1石ラジオ	15	No.33乾電池の直列回路	41
No.8トランジスタ検波1石ラジオ	16	No.34乾電池の並列回路	42
No.9 1石レフレックスラジオ(抵抗負荷)	17	No.35光によるモールス練習機(ランプ式)	43
No.10 1石ワイヤレスマイク	18	No.36片接地モールス電信機	44
No.11断線警報機(イヤホン式)	19	No.37マルコーニの火花電信機	45
No.12エレクトロニックすいみん機(イヤホン式)	20	No.38無線電信機(A波)	46
No.13オーディオジェネレーター	21	No.39ダイオード検波1石+ICアンプラジオ(固定バイアス)	47
No.14セン光ランプ	22	No.40ダイオード検波1石+ICアンプラジオ(自己バイアス)	48
No.15ランプによる断線警報機	23	No.41高周波増幅1石+ICアンプラジオ(抵抗負荷)	49
No.16導体と不導体(絶縁体)	24	No.42高周波増幅1石+ICアンプラジオ(トランス負荷)	50
No.17トランジスタの電流増幅作用	25	No.43トランジスタ検波1石+ICアンプラジオ	51
No.18トランジスタのスイッチ作用	26	No.44レフレックス1石+ICアンプラジオ(抵抗負荷)	52
No.19ダイオード検波1石ラジオ(トランス式)	27	No.45レフレックス1石+ICアンプラジオ(トランス負荷)	53
No.20ワイヤレスマイク(トランス式)	28	No.46自己バイアス1石+ICアンプ(抵抗負荷)	54
No.21エレクトロニックバード(トランス式)	29	No.47固定バイアス1石+ICアンプ(抵抗負荷)	55

もくじ

各タイプ別の回路集になっていますが、もくじのページでは150回路の内容を掲載してあります。

No48 固定バイアス1石+ICアンプ(トランス負荷).....	56
No49 1石+ICアンプシグナルトレーサー.....	57
No50 導通テスター(スピーカ式).....	58
No51 モールス練習機(スピーカ式).....	59
No52 片接地モールス電信機(モニター付).....	60
No53 1石+IC断線警報機.....	61
No54 1石+IC水位報知機.....	62
No55 1石+IC電子すいみん機.....	63
No56 1石+ICうそ発見機.....	64
No57 1石+ICメトロノーム(スピーカ式).....	65
No58 1石+IC電子小鳥(スピーカ式).....	66
No59 1石+IC電子サイレン(スピーカ式).....	67
No60 1石+IC周波数倍音機.....	68
No61 A Cブリッジ(抵抗用).....	69
No62 A Cブリッジ(コンデンサ用).....	70
No63 ランプコントロール回路.....	71
No64 エレクトロニックガン.....	72
No65 2石+IC電子サイレン.....	73
No66 単安定マルチ回路.....	74
No67 ワイヤレス水位報知機.....	75
No68 2石+ICアンプ(直結式).....	76
No69 光と音の水位報知機.....	77
No70 エレクトロニックバード(スピーカ式).....	78
No71 2石+ICアンプシグナルトレーサー.....	79
No72 運動神経測定機.....	80
No73 C R結合2石+ICアンプ.....	81

No74 ワイヤレス断水報知機.....	82
No75 電子ホーン.....	83
No76 光線電話の原理回路.....	84
No77 電子タイマーの原理回路.....	85
No78 光と音の断線警報機.....	86
No79 無安定マルチ回路.....	87
No80 双安定マルチ回路.....	88
No81 タッチブザー.....	89
No82 ワイヤレス断線警報機.....	90
No83 光と音のモールス練習機.....	91
No84 ワイヤレスモールス通信機(A ₂ 波).....	92
No85 光と音の断水報知機.....	93
No86 ランプの自動点滅回路.....	94
No87 交流発生機.....	95
No88 2石ワイヤレスマイク.....	96
No89 トランス結合2石+ICアンプ.....	97
No90 2つのスイッチでランプを点滅.....	98
No91 時限ブザー.....	99
No92 水位報知機付きラジオ.....	100
No93 エレクトロニックオルガン.....	101
No94 アンド回路の原理回路.....	102
No95 オア回路の原理回路.....	103
No96 ノット回路の原理回路.....	104
No97 ナンド回路の原理回路.....	105
No98 ノア回路の原理回路.....	106
No99 電子クラクション.....	107


もくじ

各タイプ別の回路集になっていますが、もくじのページでは150回路の内容を掲載してあります。

No.100 コンデンサの直列、並列回路	108	No.126 固定バイアスのコレクタ電流測定	134
No.101 cds によるスイッチ作用	109	No.127 音声増幅機のベース電流測定	135
No.102 光線警報機の原理回路 (1)	110	No.128 音声増幅機のコレクタ電流測定	136
No.103 光線警報機の原理回路 (2)	111	No.129 音声レベルメーター	137
No.104 光があたるとブザー音が出る回路	112	No.130 ダイオードの性質	138
No.105 光をさえぎるとブザー音が出る回路	113	No.131 コンデンサの充放電	139
No.106 明るくなると鳴きだす小鳥	114	No.132 共振周波数をメーターでたしかめよう	140
No.107 暗くなると鳴きだす小鳥	115	No.133 水、食塩水を流れる電流	141
No.108 明るくなると鳴るフोटラジオ	116	No.134 メーター式うそ発見機	142
No.109 暗くなると鳴るフोटラジオ	117	No.135 2 K Ω レンジ抵抗計	143
No.110 明るくなると豆球が点滅する回路	118	No.136 20 K Ω レンジ抵抗計	144
No.111 暗くなると豆球が点滅する回路	119	No.137 200 K Ω レンジ抵抗計	145
No.112 明るさによって点滅速度が変化する回路	120	No.138 ダイオード検査機	146
No.113 明るさによって音色が変化する回路	122	No.139 トランジスタ検査機	147
No.114 光線銃の原理回路	122	No.140 メーター式照度計	148
No.115 オートマチックランプコントロール	123	No.141 メーター式音量計	149
No.116 光線銃の受光機	124	No.142 騒音レベルメーター	150
No.117 明るくなると電波を発射する回路	125	No.143 パイロットランプ 2 個の双安定	151
No.118 暗くなると電波を発射する回路	126	No.144 交互に信号を出す 2 つのランプ	152
No.119 マイクミキシングつきラジオ	127	No.145 電界強度計	153
No.120 音色による照度計	128	No.146 ランプの直列回路	154
No.121 40 V 直流電圧計	129	No.147 ランプの並列回路	155
No.122 400mA 電流計	130	No.148 メーターによる湿度計	156
No.123 オームの法則を調べよう	131	No.149 メーターによる透明度測定	157
No.124 4 V 直流電圧計	132	No.150 脈搏計	158
No.125 固定バイアスのベース電流測定	133		

《EXシリーズの追加パーツによる発展のしかた》

学研電子ブロックEXシリーズは下ののような、発展のしかたをします。EX-15の場合15回路の電気実験ができ、EX-15からEX-Aパーツをふやしていくと、15回路ふえて30回路の電気実験ができます。このようにEX-〇〇となっているのは、その機種で実験できる回路数です。又できる実験の内容は、もくじのページでNo.1～15はEX-15、No.1～30はEX-30で、できる内容になっています。




●カバーはEX-120よりついていますが、EX-15、30、60、100をおもちの人は、どの段階からでもとりつけられます。

●お知らせ

ご承知のとおり、原材料、工賃等の値上がりは予想できないものがあり、各基本セット、および追加パーツの定価は、あらかじめ、デパート、小売店でおたしかめください。


《EXタイプ各部名称》

かくぶめいしょう



(この写真はEX-150です)

《^{たん}単^{でん}3電池^いの入れ方・^{かた}つかい方》



※^{ちゅうい}注意

電池の $\oplus\ominus$ をまちがえるとICアンプがこわれるばあいがありますから^{じゅうぶん}十分注意して電池をセットしてください。

① うら側の電池ブタを矢印のよう^{しるし}にずらしてあける。

② 電池の $\oplus\ominus$ をまちがえないよう^{ちゅうい}注意して電池をセットして、電池ブタをもとのようにセットする。

※^{じっけん}実験をはじめる^{まえ}前に^{つぎ}次のテストをしてください。

EX-15	^{じっけん} 実験No. 9	17 P
EX-30	^{じっけん} 実験No. 19	27 P
EX-60	^{じっけん} 実験No. 45	53 P
EX-100	^{じっけん} 実験No. 45	53 P
EX-120	^{じっけん} 実験No. 45	53 P
EX-150	^{じっけん} 実験No. 45	53 P

① この表で示す^{じっけん}実験回路がケース内に組み込まれています。ブロックを取り出す前に各ページの説明文をよく読んだのち^{じっけん}実験してみてください。このことによりブロック、^{ほんたい}本体内蔵パーツが^{せいじょう}正常であることが^{かくにん}確認されます。

② 説明書の^{ちゅう}中に入っているパーツ表にしたがって各パーツがあることをたしかめてください。


以上のことが^{かくにん}確認されたらNo.1から^{じっけん}実験をはじめましょう。

《電子記号とはたらき》

電子ブロックでは、ブロックの上にホットスタンプで、マークをつけております。そして、そのマークの通りの配線や電子パーツがブロックの中にハンダづけされています。ブロックの数をできるだけ少なくするために、ブロックの中に電子パーツが入ったものをリードブロックのかわりに使用している場合があります。（すなわち単の電子パーツは使っていませんが接続リードは使っている。）

これはブロックの数をできるだけ少なく簡単に組み立てられるよう設計されたためですのでご了承ください。


(例)No. 4 トランジスタと真空管



このブロックでは ① なのですが、ブロックの数をすくなくするために抵抗の入っているブロックのリードの部分だけを使っています。いろいろ場所につかっていますので回路図の方とくらべてみて、よくたしかめてください。

● トランジスタ

電子ブロック式記号



このEXシリーズには、シリコントランジスタが使われています。上の図はシリコントランジスタの記号です。

● 増幅作用

ベースに小さな信号を入れるとコレクタから大きな電気信号がとりだせます。

● バイアス抵抗

トランジスタに増幅作用をさせるときに動作点をきめる抵抗のことで、トランジスタのベースと電源の簡につながります。

● 負荷抵抗

トランジスタのコレクタに抵抗やトランスをつなぐと、コレクタに流れる信号電流が、信号電圧として取り出せます。そしてイヤホンやスピーカをならしたりするのですが、さらに次のトランジスタで、大きな信号に増幅させるための信号を送り出す役目もします。

● 抵抗 電子記号 電子ブロック式記号



抵抗は、電池から送られてくる直流電流の量を定める役目をします。電池の電圧と抵抗、電流の間には次の関係があります。

$$\text{電流 (mA) (ミリアンペア)} = \frac{\text{電圧 V (ボルト)}}{\text{抵抗 K}\Omega (\text{キロオーム})}$$

電池電圧 6 V のとき

$$10\text{K}\Omega \text{ では } \dots \frac{6\text{ V}}{10\text{K}\Omega} = 0.6\text{mA}$$

$$4.7\text{K}\Omega \text{ では } \dots \frac{6\text{ V}}{4.7\text{K}\Omega} = \text{約 } 1.3\text{mA}$$

●コンデンサ

電子記号 電子ブロック式記号



コンデンサは、直流電流をとおさないで、信号電流（交流）だけをとおす役目をします。コンデンサは、トランジスタのベースやコレクタの抵抗に流れる直流をみださないように信号電流だけを送りこんだり、送りだしたりするときに、おもに使われます。

コンデンサはトランジスタに適当な大きさの信号を送りこんだり、低周波信号と高周波信号の流れをわけるはたらきをします。

電子ブロックの上に書いてある100 P, 0.05, 10 μ , などの数字は、100 PF, 0.05 μ F, 0.005 μ F, 10 μ Fの略号です。

Fをファラッドと呼び、PFをピコファラッド、 μ Fをマイクロファラッドと呼びます。ファラッドとは、コンデンサの静電容量の単位のことです。

100 PF=0.0001マイクロファラッドです。

●コイル

電子記号 電子ブロック式記号



コイルは、直流を通しやすく信号電流（交流）は通しにくい性質をもっています。コイルの性質は、コンデンサとまったく逆になります。


同じコイルの場合、信号電流（交流）の周波数が高くなるほど、信号を通しにくくなり、同じ周波数の信号電流の場合は、コイルの値が大きくなるほど、信号を通しにくくなります。

コイルの値の大きさをあらわす単位は、(H)をつかいます。(H)はヘンリーとよみ、(H)の1/1000を(mH)であらわしミリヘンリーとよみます。

電子ブロックのコイルは4 mH位の値が使われています。

●トランス

電子記号 電子ブロック式記号



トランスは、コイルを2コ組み合わせた形をしています。記号の図のように、一次側と二次側があります。

トランスは、信号電流（交流）を一次側から二次側へ巻線の回数に比例した電圧に変化させて通す性質があり、一次側と二次側のコイルの巻き数を変えることにより自由に電圧がかえられます。これは抵抗、コンデンサ、コイルにはない大きな特徴です。

●ダイオード

電子記号 電子ブロック式記号



ダイオードは整流とか検波につかわれます。電子記号でしめすような矢印の方向だけに電流を流します。

●電池

電子記号


電池とはみなさんも毎日ごはんやいろいろなものを食べて体が動くわけですね。トランジスタやトランスやその他の電子パーツも電気が入ってこなければ働きません。電池は、それらの電子パーツを働かすたいせつなエネルギーのもとになります。

●スピーカ




スピーカはスピーカの中のコイルに電流が流れると、音のでる構造になっています。

でんきかいろう でんりゅう
No. 1 電気回路と電流




※注意


長いあいだ実験を、しないばあい、中の単3電池は、はずしておきましょう！
説明書の図をよく見て実験してください。説明図以外の組み方をすると、こわれるばあい
がありますから、じゅうぶん注意して組み立ててください。



図のようにブロックをならべます。メイン
スイッチを on にすると豆電球がつかます。
ブロック図から⊕をぬいてみましょう。
豆電球はきえてしまいますね。この実験から
豆電球が、つくということは、何かが豆電球
へ流れていると考えられます。この実験で⊕
をはずすと豆電球がきえましたね。これは電
地から豆電球へ何かが流れて行く道が切られ
たからです。この何かを電流と言います。
図のような電流の通り道を電気回路と呼びま
す。電池には⊕極と⊖極とがあって、この2
つの極のあいだに電圧が生じています。
この電圧が回路に電流を流すはたらきをしま
す。




でんりゅう む せいりゅう さ よう
No.2 電流の向きと整流作用(1)



※注意

長いあいだ実験を、しないばあい、中の単3電池は、はずしておきましょう！

説明書の図をよく見て実験してください。説明図以外の組み方をすると、こわれるばあいがありますから、じゅうぶんに注意して組み立ててください。



図のようにブロックをならべます。メインスイッチを on にすると、豆電球がつかますね。豆電球がついたら①を②にさしかえてみてください。さあ豆電球はつきませんね。

ダイオードは前に説明したように③の矢印方向にだけ電流を流すわけです。

この実験からダイオードは一定の方向のみ電流を流す性質をもっていることが理解できましたね。この結果をまとめてみましょう。

ダイオードは電池の


④極から⑤をへて⑥極には電流を通す。

④極から⑤をへて⑥極には電流を通さない。

このことはこれからの実験でたいせつなことです。のでくりかえし実験してみてよく理解してください。




でんりゅう む せいりゅう さ よう
No. 3 電流の向きと整流作用(2)



※注意


長いあいだ実験を、しないばあい、中の単3電池は、はずしておきましょう！
説明書の図をよく見て実験してください。説明図以外の組み方をすると、こわれるばあいが
ありますから、じゅうぶん注意して組み立ててください。



さあこんどはおもしろい実験です。図の
ようにブロックをならべてください。メイン
スイッチを on にします。豆電球がつかます
ね。①のブロックを②にさしかえてみましょ
う、豆電球がつかみませんね。③をもとの①に
かえて、こんどは④を③にかえてみましょう。
やっぱり豆電球はつきませんね。さあ、この
ことからダイオードの性質はよく理解できま
したね。すなわち回路の中にダイオードが1
つでも2つでも矢印の向きの方向が電流の向
きと、あわないと豆電球がつかみません。この
ことは電流が流れないわけです。ダイオード
とはこんなおもしろい性質をもっていること
がわかりましたね。君の友達にこんな性質の
人いるかな？ さあ次のページへ。
(少しランプがくらいのでよくたしかめ
てください。)




No.4 トランジスタと真空管



※注意

長いあいだ実験を、しないばあい、中の単3電池は、はずしておきましょう！
説明書の図をよく見て実験してください。説明図以外の組み方をすると、こわれるばあい
がありますから、じゅうぶん注意して組み立ててください。




さあこんどはいよいよトランジスタのはなしです。1948年アメリカのベル研究所で発明されたトランジスタは、わずか十数年で、ほとんどの電子機器が真空管からトランジスタに切りかえられました。これはトランジスタが真空管に比べひじょうに性能がすぐれているからです。

図のようにブロックをならべてください。
回路図をみると、ベースへ $\frac{6(V)}{4.7(K\Omega)} = \text{約} 1.3\text{mA}$ の電流が流れ、豆電球を点灯させることができる約40mAの電流が、電池の⊕極より、豆電球、コレクタ、エミッタ、⊖極へ流れるようになります。豆電球を点灯させます。

ベース ———— コレクタ
 エミッタ




No.5 トランジスタの特性




※注意

長いあいだ実験を、しないばあい、中の単3電池は、はずしておきましょう！
説明書の図をよく見て実験してください。説明図以外の組み方をすると、こわれるばあいがありますから、じゅうぶん注意して組み立ててください。





図のようにブロックをならべます。さあこれで前のページの回路図とくらべてみてください。4.7KΩのところか1MΩにかわっていますね。さあメインスイッチを on にしてみましょう。豆電球はつきませんね。これは4.7KΩから1MΩという抵抗にかえたことにより、豆電球へ流れる電流が減ってしまったからです。このようにベース抵抗をかえることにより、コレクタ、エミッタ間に流れる電流を減らすことができます。




No.6 ダイオード検波ラジオ



アンテナ線 ●きけん! アンテナ線はコンセントにゼットたいさしこまないこと。




ゲルマ検波ラジオは、もっとも簡単なラジオで、ラジオ放送がはじまった、昭和のはじめにかつやくした鉱石ラジオの鉱石検波機(方鉛鉱や黄鉄鉱が使われていました)のかわりに、ゲルマニウムダイオードが使われています。電池や、トランジスタが使ってありませんので、矢きなアンテナを張る必要があります。アンテナ線は5mのビニールコードが入っていますが電波の受信が弱い場所などうまく受信できないときがあります、そのようなときは電気屋さんなどで売っていますビニール線かエナメル線を10mほど買ってきて竿の絵のようなアンテナを作ってください。



No.7 ダイオード検波1石ラジオ



ゲルマニウムダイオード検波ラジオに固定バイアス1石アンプ(抵抗負荷)をつないでみました。このように、ゲルマニウムダイオード検波ラジオにいろいろな型式のアンプ(抵周波増幅回路)をつないでみることによって、ゲルマニウムダイオード検波1石ラジオの組み立て方が、すこしづつかわってききましたね。ゲルマニウムダイオード検波1石ラジオは、このように同調、検波回路とアンプのいろいろな組み合わせによってつくられています。ダイオードには、ゲルマニウムとシリコン、タイプがありますがEXシリーズはゲルマニウムタイプをつかっています。





No.8 トランジスタ検波 1 石ラジオ


けん ば せき

アンテナ線

●きけん! アンテナ線はコンセントにゼットたいさしこまないこと。





トランジスタは、電流増幅作用のほかに、ダイオードと同じように、検波作用ももっています。このラジオ回路は、1つのトランジスタで検波作用と増幅作用を同時に行なっているの、ダイオードが使われていません。このようなトランジスタの数が少ないラジオ回路の実験のばあいは、アンテナを大きくしましょう。



No. 9 1石レフレックスラジオ(抵抗負荷)

アンテナ線 ●きけん! アンテナ線はコンセントにゼットたいさしこまないこと。



トランジスタ1石で、高周波増幅と低周波増幅の2つの働きをさせる回路のことを、レフレックス回路といいます。回路はすこしくざつになりますが、感度がとてもよくなります。スーパーラジオとちがって調整の必要がないので、初歩のラジオの勉強や製作には、たいへんつごうのよい回路です。

〔電波が強い場所などでは発振するばあいがありますのでそのような時は、アンテナ線をブロックからはずしましょう。〕





No.10 1石ワイヤレスマイク

せき

アンテナ線



●きけん! アンテナ線はコンセントにゼットたいさしこまないこと。




図のようにブロックをならべます。君の持っている、別のラジオのスイッチを on にしてください。そしてダイヤルをまわして放送のはいらないところにまわします。次に電子ブロック本体のメインスイッチを on にしてダイヤルを少しづつまわしてみましょう。このときにアンテナ線はラジオに近づけておきます。そうするとラジオからピーという高い音が出てきますその場所が同調した場所です。イヤホンに聞いてしゃべってみましょうラジオから君の声が出るはずです。
※注意ラジオはかならずAMが受信できるものを使用してください。





だんせんけいほうき しき
No.11断線警報機(イヤホン式)




アンテナコイルを利用して発振回路の実験をしてみましょう。ブロックを組み立ててアンテナ線をブロック図のようにさしこみます。アンテナ線の先がブロックよりはずれるとイヤホンから発振音が聞えてきます。





No.12エレクトロニックすいみん機(イヤホン式)




みなさんは雨だれの音を聞いていると、ねむたくなりませんか？そんな音の実験回路を作ってみましょう。図のようにブロックをならべてメインスイッチを on にします。さあイヤホンから音を聞いてみてください。音を聞きながらねむってはこまりますよ！※実験が終わったらかならずメインスイッチをOFFにしようね！！




No.13オーディオジェネレーター



アンテナコイルを低周波トランスの代用として使ってみましょう。これはアンテナコイルがトランスの1種であることの実験です。この発振機はアンテナコイルにバリコンが接続されていますので、発振周波数をバリコン（ダイヤル）で変化させることができます。イヤホンでいろいろな周波数の音を聞いてみてください。




No.14 セン光ランプ




※注意



長いあいだ実験を、しないばあい、中の単3電池は、はずしておきましょう！
説明書の図をよく見て実験してください。説明図以外の組み方をすると、こわれるばあい
がありますから、じゅうぶん注意して組み立ててください。



コンデンサの充放電を利用した、セン光ランプの実験です、ブロックを組み立てて、メインスイッチを on にします。豆球が点灯してしばらくすると消えます。ふたたびランプを点灯しようとする時は、スイッチを off にして20秒～30秒まって on にすると、またセン光します。




No.15ランプによる断線警報機




アンテナ線を使って、断線警報機の実験を
 してみましょう。ここではテストにアン
 テナ線を使っています。アンテナ線の先が
 ブロックよりはずれるとランプが点灯します。

【E X - 15で実験しているばあいこの実験
 で最後です。このあとの実験をするばあ
 いE X - Aパーツをおもとめください。】




どうたい ふ どうたい ぜつえんたい じっけん
No.16 導体と不導体(絶縁体)の実験



※注意


長いあいだ実験を、しないばあい、中の単3電池は、はずしておきましょう！
説明書の図をよく見て実験してください。説明図以外の組み方をすると、こわれるばあい
がありますから、じゅうぶん注意して組み立ててください。




さあみなさん電子ブロックの実験でNo. 1 ~ No.15まで、うまく実験できましたか？ No.16からはまた基礎からやりましょう。

図のようにブロックをならべましょう。そして、60cmコードの先にエンピツのしん、角砂糖、針金などをはさんでみましょう。

さあランプのついたのはどれですか？
エンピツのしん、針金がランプがつきましたね、このようなランプのついたものを導体といい、ランプのつかないものを不導体といいます。君のそばにあるものをいろいろ実験してみてください。導体と不導体のくべつがすぐできるよう、よくおぼえておいてください。




No.17 トランジスタの電流増幅作用



※注意



長いあいだ実験を、しないばあい、中の単3電池は、はずしておきましょう！
 説明書の図をよく見て実験してください。説明図以外の組み方をすると、こわれるばあい
 がありますから、じゅうぶん注意して組み立ててください。




トランジスタの1つのはたらきとして、増幅作用がありましたね。その実験をしましょう。図のようにブロックをならべ60cmコードを2ヶ所にさしこみ、コップに食塩水を用意します。さあメインスイッチを入れましょう。このときランプはつきませんね。60cmコードの先を食塩水の中に2つともつけてみましょう、さあランプがつかしましたね。これは食塩水の中に60cmコードをさしこむとトランジスタのコレクタ、エミッタ間に大きな電流が流れるからです。このようにベースに流すわずかな電流変化でランプをつけるための大きな電流をコントロールできるわけです。



No.18 トランジスタのスイッチ作用




トランジスタのもう1つのはたらきとしてスイッチ作用があります。スイッチとはいろいろなスイッチがありますね。君の家にも電球をつけるスイッチが家の中にくつもあるでしょう。そのようなスイッチは手で動かすと電球がつきますね。トランジスタのスイッチ作用とは、ベースに流す小さな電流変化でスイッチ作用をします。さあ実験してみましょう。メインスイッチを on にします。このときランプはつきませんね。キーブロックを押してみましょう。これでつきましたね。これはキーブロックを押すことによって、ベースに流れる電流がふえて、トランジスタのスイッチ作用が働きランプがつくわけです。



※注意 長いあいだ実験を、しないばあい、中の単3電池は、はずしておきましょう！


説明書の図をよく見て実験してください。説明図以外の組み方をすると、こわれるばあいがありますから、じゅうぶん注意して組み立ててください。

No.19 ダイオード検波1石ラジオ(トランス式)




※注意

長いあいだ実験を、しないばあい、中の単3電池は、はずしておきましょう!
説明書の図をよく見て実験してください。説明図以外の組み方をすると、こわれるばあい—
がありますから、じゅうぶん注意して組み立ててください。





ダイオード検波ラジオと1石アンプを組み合わせた回路です。イヤホンとの接続はトランスを使用していますね。アンプ回路にはいろいろな回路がありますがこれはその1種です。このあといろいろなアンプが出て来ます。どのようにちがうか回路図をよくみて考えてみてください。



No20ワイヤレスマイク(トランス式)

しき





ワイヤレスマイクの実験をしましょう。


これは前にもやさしいワイヤレスマイクの実験をしましたがこれはトランスを使ったまた別の実験です。やり方は前にも書きましたが家にあるラジオのスイッチを入れ、ワイヤレスマイクのアンテナ線を近づけて、ワイヤレスマイクのダイヤルをまわして、ラジオの方からピーという音が出るところをさがし、その場所が見つかったらマイク代用のイヤホンにむかって声を出してみましょう。ラジオから君の声がとびだして来ます。





No21 エレクトロニックバード(トランス式)^{しき}




発振回路にコンデンサをふやして、発振回路の組み合わせを少しかえると、小鳥のなき声に似たかわいい音を出すようになります。このように発振回路をつかって作り出すいろいろな音を電子ギ音といいます。





No22エレクトロニックメトロノーム(イヤホン式)




楽器や歌の練習に使うメトロノームも、昔はゼンマイとふりこを組み合わせて、カチ、カチと規則正しい音を作り出していました。エレクトロニクス時代のメトロノームを電子回路で作ってみましょう。テンポが変えられませんが、このような原理で電子メトロノームは作られています。





No.23 ^{でんし}電子 ブザー



はっしんかい ろ おうよう はっしん
発振回路の応用です。ブロッキング発振を
つか おん かい ろ じつけん
使ってブザー音のギ音回路の実験をしまし
う。
けいはうかい ろ りよう
警報回路などにご利用するとおもしろいでし
う。



No24モールス練習機(イヤホン式)





キースイッチを使ってモールスコードの練習をしましょう。下のモールス符号表をみてモールスがうまく打てるよう練習してください。

モールス符号表

イ A	—	ラ S	...	モ	—
ロ	— ·	ム T	—	セ	— ·
ハ B	— · ·	ウ U	— · ·	ス	— · ·
ニ C	— · · ·	ノ	— · · ·	ン	— · · ·
ホ D	— · · · ·	オ	— · · · ·	ハ	— · · · ·
ヘ E	— · · · · ·	ク V	— · · · · ·	ハ	— · · · · ·
ト	— · · · · · ·	ヤ W	— · · · · · ·	ハ	— · · · · · ·
チ F	— · · · · · · ·	マ X	— · · · · · · ·	ハ	— · · · · · · ·
リ G	— · · · · · · · ·	ケ Y	— · · · · · · · ·	ハ	— · · · · · · · ·
ヌ H	— · · · · · · · · ·	フ Z	— · · · · · · · · ·	ハ	— · · · · · · · · ·
イ	— · · · · · · · · · ·	コ	— · · · · · · · · · ·	ハ	— · · · · · · · · · ·
ル	— · · · · · · · · · · ·	エ	— · · · · · · · · · · ·	1 1	— · · · · · · · · · · ·
ヲ J	— · · · · · · · · · · · ·	テ	— · · · · · · · · · · · ·	2 2	— · · · · · · · · · · · ·
ワ K	— · · · · · · · · · · · · ·	ア	— · · · · · · · · · · · · ·	3 3	— · · · · · · · · · · · · ·
カ L	— · · · · · · · · · · · · · ·	サ	— · · · · · · · · · · · · · ·	4 4	— · · · · · · · · · · · · · ·
ヨ M	— · · · · · · · · · · · · · · ·	キ	— · · · · · · · · · · · · · · ·	5 5	— · · · · · · · · · · · · · · ·
タ N	— · · · · · · · · · · · · · · · ·	ユ	— · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 6	— · · · · · · · · · · · · · · · ·
レ O	— · · · · · · · · · · · · · · · · ·	メ	— · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 7	— · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ソ	— · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ミ	— · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8 8	— · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ツ P	— · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	シ	— · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9 9	— · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ネ Q	— ·	エ	— ·	0 0	— ·
ナ R	— ·	ヒ	— ·		



No25 シグナルトレーサー



シグナルトレーサーとは、信号を追せきする機械という意味です。ラジオなどが故障した場合など、どこまで信号がきているかをさぐっていきます。故障しているところでは、イヤホンから音が出なくなるのですぐわかります。60cmコードの⊖側を故障しているラジオなどの⊖側に接続させ、高周波、低周波別に60cmコードのさしこみ場所をかえて故障しているラジオなどをさがしてみましょう。トランジスタのベースやコレクタにふれてしらべていきます。





No26シグナルインジェクター



シグナルインジェクターとは信号を入れる
 という意味です。前頁のシグナルトレーサー
 では、同調回路が故障している場合、そのあ
 との低周波増幅回路や、高周波増幅回路のよ
 しあじをしらべることができませんが、この
 シグナルインジェクターから信号を入れるこ
 とによって、ラジオにつけるイヤホンや、
 スピーカを鳴らして故障をしらべることがで
 きます。





すい い ほう ち き No27 水位報知機




この水位報知機も発振回路の応用です。普通の水は、いろいろな不純物がまじっているので、わずかながら電流を通します。60cmコードとジュラコンクリップで電極を作って、水の中に入れるとジュラコンクリップに取りつけてある2つの金属板の間に電流が流れて、トランジスタのベースにバイアス電流を流してトランジスタを正常に動作させるので、ピーという発振音がイヤホンから聞こえます。お風呂の水を入れる時などに使うと便利です。





かん い すいしつけい No28簡易水質計




60cmコードの電極をジュラコンクリップに取りつけて、ブロック図のように組み立てます。この回路は、水に溶けこんでいる。いろいろな物質を調べる場合に使用します。2つのコップに、水と食塩水を入れて音の変化が出るかどうか実験してみてください。





No29エレクトロニックオートバイ



図のように組み立ててください。60cmコードの先を両手でさわり、さわる力を強くしたり弱くしたりすると、オートバイにた音がでて来ます。うまく力をかけんしてオートバイの音をうまく出してみてください。





No.30 うそ発見機(イヤホン式)



図のようにブロックを組み立てて60cmコードの先を友達に片方ずつ手でにぎってもらい質問をして相手の答えがうそかほんとうかを判定しようとする回路です。さあうまく判定できるか実験してみよう。人間はうそを言うとき汗が出ますね。そんな時の音の変化で判定してください。




No.31 導通テスター(イヤホン式)




導通テスターとは内部の線などが切れているかどうかしらべるものです。2つの60mコードを使ってアイロンとか電球をしらべてみよう。中の回路がつながっていればピーと音がします。中の回路が切れているときは何も音がしません。



しき




かん でん ち ち ょ く れ つ か い ろ
No.33 乾電池の直列回路



※ 注意


長いあいだ実験を、しないばあい、中の単3電池は、はずしておきましょう！
説明書の図をよく見て実験してください。説明図以外の組み方をすると、こわれるばあい
がありますから、じゅうぶん注意して組み立ててください。



この実験では本体に入っている電池をとりだして実験します。電池の直列とはどのようなことでしょうか実験してみましょう。図のようにブロックを組み立てて、電池も⊕ ⊖をまちがえないようセットします。次に、60cmコードで電池の⊕ ⊖の部分に接続させます。ランプが明るく点灯しますね、このときの回路図は上の方に書いてあります。すなわち3Vと3Vがプラスされて合計6Vになるわけです。このような回路の作り方を直列接続といいます。このような電池のつなぎ方をすると、ランプは明るく点灯しますが1つ1つの電池の消費が大きいのので次のページで実験する並列回路とくらべて電池は長もちません。




かん でん ち へい れ つ か い ろ No.34 乾電池の並列回路



※注意


長いあいだ実験を、しないばあい、中の単3電池は、はずしておきましょう！
説明書の図をよく見て実験してください。説明図以外の組み方をすると、こわれるばあいがありますから、じゅうぶん注意して組み立ててください。




前のページで乾電池の直列回路の実験を行いました。もう1つのつなぎ方として並列回路があります。まず実験してみましょう。図のようにブロックをならべ電池も⊕⊖まちがえないようセットします。さあ60cmコードの1つで電池の⊖部分に接続してみましょう。ランプが点灯しましたね。ではもう1つの60cmコードも別の電池に同時に接続してみましょう。やはりランプが点灯しましたね。同じ4本の電池を使いながら前のページで実験した時よりも、ランプが少し暗いですね、だけどこの並列回路の方が1つ1つの電池の消費がとて少ないので電池はとて長くもちます。このような回路の作り方を並列回路といいます。



ひかり No.35 光によるモールス練習機(ランプ式)





長いあいだ実験を、しないばあい、中の単3電池は、はずしておきましょう！
説明書の図をよく見て実験してください。説明図以外の組み方をすると、こわれるばあい
がありますから、じゅうぶん注意して組み立ててください。




とても簡単な回路ですがこんな回路でもモ
ールスの練習ができます。音ではなく光でモ
ールスを打つのですがこれは船などの通信で
よく見られることがありますね、光で通信す
ると音や電波が出ないので秘密の通信にはと
ても便利です。



No.36片接地モールス電信機





水位報知機で、水が電気を通すことを実験で
 しましたね、この片接地モールス電信機は
 地面が電気を通すことを知るための実験です。
 片接地とは、信号の通り道の片方を地面につ
 ながくことの意味です。図のようにつないで実
 験してみてください。



No.37マルコーニの火花電信機

アンテナ線

●きけん！ アンテナ線はコンセントにゼットたいさしこまないこと。




マルコーニというイタリアの電気技術者が考えた、火花無線電信機の実験をしましょう。このマルコーニという人は無線電信をはじめて実用化した人です。その当時(西暦1900年ごろ)約15キロの間に無線送受信に成功しました。そして1901年にはノーベル賞ももらっている人です、そんな人の考えた回路の原理実験です、前に実験したワイヤレスマイクと同じように別のラジオと同調をとったあとキースイッチからラジオへモールス信号を送ってみましょう。

※注意

長いあいだ実験を、しないばあい、中の単3電池は、はずしておきましょう！
説明書の図をよく見て実験してください。説明図以外の組み方をすると、こわれるばあいがありますから、じゅうぶん注意して組み立ててください。


む せんでんしん き は No.38無線電信機(A₁波)

アンテナ線 ●きけん! アンテナ線はコンセントにゼットたいさしこまないこと。



※注意

長いあいだ実験を、しないばあい、中の単3電池は、はずしておきましょう!
説明書の図をよく見て実験してください。説明図以外の組み方をすると、こわれるばあい
がありますから、じゅうぶん注意して組み立ててください。




さあこのページでもう一度無線電信の実験
をしてみましょう。前のよりも、もっと感度
がよいはずです。やはり別のラジオと同調を
とって実験しましょう。




No.39 ダイオード検波1石+ICアンプラジオ(固定バイアス)

●きけん! アンテナ線はコンセントにゼットたいさしこまないこと。




※注意


長いあいだ実験を、しないばあい、中の単3電池は、はずしておきましょう!
説明書の図をよく見て実験してください。説明図以外の組み方をすると、こわれるばあい
がありますから、じゅうぶん注意して組み立ててください。



さあここでは、はじめてICアンプを使いま
すよ。ダイオードで検波し、1石で増幅した
あとICアンプでさらに増幅しています。アン
プの中の回路は下のようにになっています。




No.40 ^{けん}ダイオード^ば検波^{せき}1石+IC^じアンプ^こラジオ(自己ノイズ)




長いあいだ実験を、しないばあい、中の単3電池は、はずしておきましょう！

説明書の図をよく見て実験してください。説明図以外の組み方をすると、こわれるばあいがありますから、じゅうぶん注意して組み立ててください。




ラジオの回路はいろいろあります。ここでは自己バイアス方式のラジオ回路です。前の回路と、どのようにちがうか、またどっちの方が感度がよいか実験してみてください。




No.41 高周波増幅1石+ICアンプラジオ(抵抗負荷)

アンテナ線 ●きけん! アンテナ線はコンセントにゼったいさしこまないこと。




※注意

長いあいだ実験を、しないばあい、中の単3電池は、はずしておきましょう!
説明書の図をよく見て実験してください。説明図以外の組み方をすると、こわれるばあい
がありますから、じゅうぶん注意して組み立ててください。





放送局から遠くて弱い電波を強くするのに、
高周波増幅という方法があります。

弱い電波を最初に矢きくするのが、このトラ
ンジスタの役目になります。感度をさらにあ
げたいときは、高周波2段、高周波3段と増
幅してやればよいのですが、これは技術的に
たいへんむずかしいので、高周波1段のもの
が多く使われています。



No.42高周波増幅1石+ICアンプラジオ(トランス負荷)



同じ高周波増幅ラジオでもいろいろありますがここではトランスを使ったものを、実験してみましょう。レフレックス回路などにくらべると感度は少しおとりますが、同調、高周波増幅、検波、低周波増幅、電力増幅と回路が、順番にならんでいますから回路を理解するには参考になる回路です。



※注意


長いあいだ実験を、しないばあい、中の単3電池は、はずしておきましょう！
説明書の図をよく見て実験してください。説明図以外の組み方をすると、こわれるばあいがありますから、じゅうぶん注意して組み立ててください。

けん ば せき

●きけん！ アンテナ線はコンセントにぜったいさしこまないこと。




長いあいだ実験を、しないばあい、中の単3電池は、はずしておきましょう！



日本中にはたくさんの放送局があり、それぞれ周波数のちがった電波を空中へ発射しています。これらの電波は、ラジオのアンテナや電線、電話線をつたわって私たちの家々へはこばれて来ます。電子ブロックのアンテナ線は、そのような電波をとらえる役目をしているわけです。ここではトランジスタ検波ラジオを実験してみましょう。この回路はトランジスタで検波、増幅を同時に符っているのでダイオードが使っていないのが特長です。




No.44レフレックス1石+ICアンプラジオ(抵抗負荷)




※注意

長いあいだ実験を、しないばあい、中の単3電池は、はずしておきましょう！
説明書の図をよく見て実験してください。説明図以外の組み方をすると、こわれるばあい
がありますから、じゅうぶん注意して組み立ててください。




レフレックス回路は、トランジスタの数を
すくなくして感度を上げるのに、たいへんつ
ごうのよい回路です。1つのトランジスタで
高周波増幅と低周波増幅の役目をさせるので
す。つまり1石で2石のはたらきをさせるこ
とになるわけです。

トランジスタが発明されたころ、トランジ
スタがたいへん高価なものであったためラン
ジスタの数をへらして感度をあげるよう考え
出された回路なのです。




No.45 レフレックス1石+ICアンプラジオ(トランス負荷)




※注意

長いあいだ実験を、しないばあい、中の単3電池は、はずしておきましょう！
説明書の図をよく見て実験してください。説明図以外の組み方をすると、こわれるばあいがありますから、じゅうぶん注意して組み立ててください。





モールス練習機やアンプの実験とちがって、ラジオ回路の場合アンテナのえいきょうがとても大きいです。ですから放送局の遠い場所や、鉄筋のビルなどの電波の弱いところでは1～2石ラジオの時のようにアンテナの工夫をしてみてください。

みなさんの家の外へ大きなアンテナをはればいかにアンテナが大切かが良くわかると思います。アンテナ線は電子ブロックのセットには約5mのリード線が入っていますが、電気屋さんなどで売っているビニール線をつかえばかんたんにつくれると思います。



電波の状態で受信するような場合このようにも組んでみてください。

No.46 自己バイアス1石+ICアンプ (抵抗負荷)





みなさんが学校の講堂や運動場で、校舎発
生やほかの発生のおはなしを聞くとときに、マ
イクロホンとアンプ（増幅機）がなかったら
どうでしょう。広い場所では、とても全部の
人が聞くことはできませんから、こまってい
ますね。このアンプ回路では、人の声や、
いろいろな音の強弱や振動によって起きた音
声電圧をトランジスタのベースに入れて、コ
レクタ側に出て来る大きくなった音声電圧を
ボリュームでコントロールしてアンプ回路に
信号を入れてます。



マイク炭素イヤホン



No.47 固定バイアス1石+ICアンプ(抵抗負荷)



アンプの回路にもいろいろあります。こんどはとてもしっかりした回路でアンプの実験をしてみましょう。これからの電子機器は、筆々コンパクトになって来ます、そんな時代にはトランスなどの大きいパーツは使えませんね、ですからこのような回路が考えられます。ほかのアンプ回路とくらべてみてください。



No.48固定バイアス1石+ICアンプ(トランス負荷)





アンプの出力は、ワットでよばれています。家庭用のラジオは1W（ワット）あれば十分な音量ですが、拡声機では50W以上もあるものが多く、ステレオでも20W以上出るものが家庭用として用いられています。

ここではトランスを使用したアンプ回路の実験をしてみましょう。



せき No.49 1石+ICアンプシグナルトレーサー



シグナルトレーサーは、ラジオのこしょうしているところを見つけ出す、ラジオ修理前の機械の一つです。



シグナルとは信号のことで、トレーサーは追せきすると言うことで、ラジオが聞えないときどこまで放送信号が来ているかを追いかけて行き、こしょうしている所を発見するのにたいへん便利な機械です。

図のようにブロックを組み立てて60cmコードを使いラジオの高周波をしらべる時は高周波用の所を使います。

こしょうしているラジオのスイッチを入れ、ラジオの⊖側に⊖の60mコードの先をふれさせ⊕の方で同調回路からダイオードまでの道にふれていきます。高周波の部分が正常ならばシグナルトレーサーのスピーカから放送が聞えてきます。




どうつう No.50導通テスター(スピーカ式)




導通テスターは線が切れているかどうかを調べる機械です。電球やアイロン、モーターなどの断線を調べてみましょう。

断線していないときは、ピーという発振音がでますが、線が切れていると音はでません。




No.51モールス練習機(スピーカ式)




※注意



長いあいだ実験を、しないばあい、中の単3電池は、はずしておきましょう！
説明書の図をよく見て実験してください。説明図以外の組み方をすると、こわれるばあいが
ありますから、じゅうぶん注意して組み立ててください。




モールス信号も、もううまく打てるよう
になりましたか？さあここではスピーカ式のモ
ールス信号の練習機です。うまく打てるよう
になったら友達などとモールス通信をやっ
てみよう。





かたせつち でんしんき つき
No52片接地モールス電信機(モニター付)



片接地モールス電信機とは片側の線を地面にアースしておこなう通信のことです。1本の線で通信できるので電線が半分ですむわけです。ここでは、相手に送る内容を自分で聞きながら(モニター)、送信できる便利な通信機です。




No.54 1 石+IC水位報知機




この水位報知機も発信回路の応用です、水道の水もわずかながら電流を流すのでこのような実験ができるわけですね。

図のように60cmコードとジュラコンクリップで電極を作って、お風呂などの水を入れる時に使用してみましょう。

電極が水にふれるとトランジスタのベースにバイアス電流を流して発振し水位を知らせてくれます。




No.55 1 石+IC電子すいみん機



※注意



長いあいだ実験を、しないばあい、中の単3電池は、はずしておきましょう！
説明書の図をよく見て実験してください。説明図以外の組み方をすると、こわれるばあい
がありますから、じゅうぶん注意して組み立ててください。



みなさんはどんなときに、一番ねむたくな
りますか？ 良い笑気（アツキ）でポカポカあたたかくな
るとなんとなくねむたくなりますね。
艾爾（アイ）だれの音（オト）でもねむたくなるでしょう。
そんな音（オト）が出るすいみん機（スイミンキ）です。




No.56 1 ^{せき}石+IC ^{はっけん き}うそ発見機



人間の手は汗の出る量によって皮膚の抵抗が変化します。この筆を利角したものにうそ発見機があります。笨物はずっと複雑になっていますが、ここではかんたんな実験を試みましょう。皮膚の抵抗が下がると発振が遠くなります。友達に60cmコードの発をにぎってもらい楽しく利角してみてください。




No.57 ^{せき}1石+ICメトロノーム(スピーカ式)^{しき}



※ 注意

長いあいだ実験を、しないばあい、中の単3電池は、はずしておきましょう！
説明書の図をよく見て実験してください。説明図以外の組み方をすると、こわれるばあい
がありますから、じゅうぶん注意して組み立ててください。




発振回路の応用ですがメトロノームのよう
な使い方ができます。みなさんは学校で音楽
の時間にメトロノームをみたことがあります
ね。

きつとゼンマイをまいてカチカチと音を出していると思えます。ここではエレクトロニクスでそんな音を作り出してみましょう。

荷か別の使い方も考えられると思えますので、利活用してみてください。




No58 1 石+IC電子小鳥(スピーカ式)



※注意

長いあいだ実験を、しないばあい、中の単3電池は、はずしておきましょう!


説明書の図をよく見て実験してください。説明図以外の組み方をすると、こわれるばあいがありますから、じゅうぶん注意して組み立ててください。



野山で元気に飛びまわっている小鳥の鳴き声にも、いろいろありますね。親鳥にあまえているときのものや、おなかをすかしたものなど、そんな小鳥の声を作りだしてみましょう。抵抗とコンデンサの充放電によって、超低周波発振をおこさせ、それに低周波発振のピーという音を加えると、ピョピョとかピーと、かわいい音が聞こえて来るとおもいます。




No.59 1 石+IC電子サイレン(スピーカ式)




※注意



長いあいだ実験を、しないばあい、中の単3電池は、はずしておきましょう！
説明書の図をよく見て実験してください。説明図以外の組み方をすると、こわれるばあいがありますから、じゅうぶん注意して組み立ててください。




パトカー、消防自動車、救急車など、サイレンを鳴らしているものがありますね。さてここではサイレンの音を作りだしてみましよう。図のようにブロックが組み上ったらメインスイッチを on にしてキースwitchのボタンを押してみましよう。キースwitchの押し方を研究してみてください。



せき しゅう は すう ばい おん き
No.60 1 石+IC周波数倍音機





ダイオードの整流作用の応用で、整流回路に1石+ICアンプを組み合わせてあります。笑って来る信号を約2倍にしています。組み立ててイヤホンに着の音を出してみましょう、スピーカからかわった音が出てきます。




No.61 ACブリッジ (抵抗用)



ていこうよう



抵抗を測定するのに普通はテスターを使って抵抗を計りますが、管の矢印で計ることもできます。そのようなテスト回路の実験をしてみましょう。テストに10KΩの抵抗を測定してみましょう。図のようにブロックを組み立ててメインスイッチをonにします、矢印の所に10Kの抵抗が入っていますがこの抵抗の測定です。イヤホンからの音を聞きながらボリュームを右左にまわしてその音がいちばん小さくなる所をさがします。イヤホンからの音がいちばん小さくなった所が約10KΩの場所です。ボリュームつまみの位置をメモしておけば不明な抵抗を計るときにべんりです。




No.62ACブリッジ (コンデンサ用) よう



No.61の実験はうまくできましたか？ ここでは同じような実験ですがコンデンサの測定をしてみましょう。やはりイヤホンからの音を聞きながら音がいちばん小さくなる所をさがします。この回路では矢印の所に0.01 μ のコンデンサが入っています。ボリュームの位置をメモしておけばいろいろ利用できますね。




No.63ランプコントロール回路



※注意


長いあいだ実験を、しないばあい、中の単3電池は、はずしておきましょう！
説明書の図をよく見て実験してください。説明図以外の組み方をすると、こわれるばあいがありますから、じゅうぶん注意して組み立ててください。



みなさんは映画を見に行ったことがありますね、映画館の中の照明は急にパチンとは消えませんが、だんだん暗くなって来ますでしょう。そんな回路の原理を実験してみましょう。ポリームでコントロールしてみてください。ゆっくりと暗くできますね。




No.64エレクトロニックガン




※注意


長いあいだ実験を、しないばあい、中の単3電池は、はずしておきましょう！
説明書の図をよく見て実験してください。説明図以外の組み方をすると、こわれるばあいがありますから、じゅうぶん注意して組み立ててください。



さあこんどはギ音の実験をしてみましょう
エレクトロニックガンの音です。
組み立て終ったたらかならずまちがいがいいか
どうかたしかめてくださいね。たしかめてか
らメインスイッチをonにしましょう。
実験が終ったらメインスイッチは off にして
おきましょう。




No.66単安定マルチ回路




※注意

長いあいだ実験を、しないばあい、中の単3電池は、はずしておきましょう！
説明書の図をよく見て実験してください。説明図以外の組み方をすると、こわれるばあい
がありますから、じゅうぶん注意して組み立ててください。



キースイッチを押すとふつうは荷かが動作
していますね、この回路ではキースイッチを
押すと一定の時間だけゲートを開くはたらき
をします。



キースイッチを押し(0.2秒くらい)すると
ランプが1回ついてすぐ消えてしまいますね
この回路はワンマンバスのランプなどに使わ
れています。そのほかいろいろな利活用をみ
なさんも考えてみてください。



す い ほ う ち き

No.67ワイヤレス水位報知機



アンテナ線 ●きけん! アンテナ線はコンセントにゼットたいさしこまないこと。



きみのもっているラジオからお風呂などの
漏水をキャッチできる回路です。ジュラコン
クリップで電極をつくり、ワイヤレスマイク
のときと同じようにラジオと電子ブロックの
方のダイヤルをまわして同調をとみましょう。
同調を取るとき電極は水につけて同調をして
どんな音がラジオから出て来るかたしかめて
おきましょう。





ひかり おと すい い ほう ち き
No.69光と音の水位報知機



水位報知機の回路はいろいろ実験しましたね、ここでは音と光の水位報知機です。この水位報知機はジュラコンクリップで作った電極が水にふれるとスピーカから音を出しランプが点灯します。うまく利用すれば、雨降り報知機としても使えそうです。おもしろいアイデアがあったら友の会へおしえてください。



No.70エレクトロニックボード(スピーカ式)^{しき}




小鳥の鳴き声の電子ギ音も2石+IC回路で実験してみましょう。この回路はボリュームコントロールができる回路です。



IN PUT

⊕ AOUT


⊖ OUT




せき No.71 2石+ICアンプシグナルトレーサー



2石+ICアンプのシグナルトレーサーです、シグナルトレーサーが検波回路のついたアンプということは前にも説明しましたね。下の図のようにしらべて行くとうまくできると思います。




うんどうしんけいそくていき
No.72運動神経測定機



※注意



長いあいだ実験を、しないばあい、中の単3電池は、はずしておきましょう！
説明書の図をよく見て実験してください。説明図以外の組み方をする、と、こわれるばあいが、ありますから、じゅうぶん注意して組み立ててください。




キースイッチを早く押したりはなしたりすると、豆球がつかますが、押したりはなしたりする速さがおそくなると、豆球はつきません。みなさんのお友達の運動神経の測定ができます。だれが一番豆球を明るくつけることができるか実験してみましょう。



No.73CR結合 2石+ICアンプ





アンプにも、いろいろな組み方がありますね。このEXシリーズに使用されているアンプはICで作られています。ですからアンプの箱を見るとわかると思いますが長さ2cmぐらいの黒いプラスチックで作られているのがICです。こんな小さい箱にトランジスタが12個も入っています。CR結合アンプを作ってICアンプと接続してみよう。CとはコンデンサのことでRとは抵抗のことです。すなわちコンデンサと抵抗で作られているアンプのことです。



No.74ワイヤレス断水報知機


●きけん！ アンテナ線^{せん}はコンセントにぜったいさしこまないこと。



ワイヤレス方式の断水報知機です。お風呂の水の断水だけでなく、せんだくものや植木鉢のかわき具合などいろいろな使い道がありますね。この回路は電極が水からはなれると発振回路が働きます。ワイヤレスですから別のラジオと同調をとってから実験しましょう。




No.75^{でんし}電子ホーン





※注意

長いあいだ実験を、しないばあい、中の単3電池は、はずしておきましょう！
説明書の図をよく見て実験してください。説明図以外の組み方をする、と、こわれるばあい
がありますから、じゅうぶん注意して組み立ててください。




無安定マルチバイブレーターの応用です。キースイッチを押すと発振音がでます。キースイッチをはなしても発振音がしばらくのこります。ブロックを組み立ててメインスイッチを on にしてキースイッチを押してみましよう。うまくできない実験があったらもう一度ブロック図とあっているかたしかめようね。

こうせんでんわ げんりかい ろ No.76光線電話の原理回路




みなさん光線電話を見たことがありますか？
音の信号を光の信号（強弱）に変えて発射してその光を受信し、光の信号を音声に変えるしくみになっています。

ここではその光線の発射部分の実験をしてみましょう。ブロックを組み立ててイヤホンに音を出してみましょう。音の信号がランプに光の信号としてあらわれるとします。




マイク代用イヤホン

No.77 電子タイマーの原理回路



※注意



長いあいだ実験を、しないばあい、中の単3電池は、はずしておきましょう！
説明書の図をよく見て実験してください。説明図以外の組み方をすると、こわれるばあい
がありますから、じゅうぶん注意して組み立ててください。



電子タイマーは、カメラの筈に、cds と共に組みこまれて明るさに応じたシャッター速度をきめたり、写真の焼きつけや、げんぞう時筒のように数秒間を笠しくしたい時などに利用されます。この電子タイマーはだいたい20～40秒間ランプがついています。ブロックを組み立ててからメインスイッチをonにしてキースイッチを押してみてください。



ひかり おと だんせんけいほうき
No.78 光と音の断線警報機





断線警報機などでも光とか音が出た方がよい時がありますね、そんな時に利用できる警報回路です。ホリームをしばらくは光だけの警報機としても使えます。


みなさんでいろいろな利用方法を考えてみてください。おもしろいアイデアが考えられたら友の会へおしえてくださいね。



む あんてい No.79無安定マルチ回路





コンピュータの命令や情報は、一定の早さ
 でつぎつぎに、コンピュータの内部をつたわ
 ってゆきます。このコンピュータの命令をつ
 たえる速度をきめる役目をするのがこの無安
 定マルチ回路です。この実験ではランプの点
 滅する速度をきめています。




※注意

長いあいだ実験を、しないばあい、中の単3電池は、はずしておきましょう！
 説明書の図をよく見て実験してください。説明図以外の組み方をすると、こわれるばあい
 がありますから、じゅうぶん注意して組み立ててください。


そう あん て い か い ろ No.80双安定マルチ回路




やはりコンピュータの回路の1つです、ブロックを組み立ててメインスイッチを on にします。まずキースイッチを一度押すと、ランプがつかます、キースイッチをはなしてもランプはきえずついたままです。さらに2本のテスター棒の光をふれてみましょう、こんどはランプがきえましたね、そしてテスター棒の光をはなしてもランプはきえたままです。このようにキースイッチを押したか（Aに命令が入ったか）。テスター棒をふれたか（Bに命令が入ったか）をきおくしつづけるはたらきをする回路です。




No.81 タッチブザー



長いあいだ実験を、しないばあい、中の単3電池は、はずしておきましょう！
 説明書の図をよく見て実験してください。説明図以外の組み方をすると、こわれるばあい
 がありますから、じゅうぶん注意して組み立ててください。





人間の体も電気を通します。そんな実験
 してみましょう。ブロックを組み立てて、メ
 インスイッチを on にします。60cm コードの
 先を軽くさわってみましょう。さわるとブザ
 ーが鳴ります。人間の皮膚抵抗によって、電
 極の間に電流が流れ発振回路が動作し、ブザ
 ー音として聞こえます。




No.82ワイヤレス断線警報機

アンテナ線


●きけん！ アンテナ線はコンセントにゼったいさしこまないこと。



断線警報機もワイヤレスで実験してみましよう。少しはなれた所にしかけてネコやいたづらっ子の発見をしてみよう。実験ではジュラコンクリップでやっていますがひもなどを使って利用してみてください。ワイヤレスですから君のもっているラジオと同調をとってから実験しましょう。実験が終わったらメインスイッチはoffにしておきましょう。




ひかり おと れんしゅう き
No.83 光と音のモールス練習機



※注意

長いあいだ実験を、しないばあい、中の単3電池は、はずしておきましょう！
説明書の図をよく見て実験してください。説明図以外の組み方をすると、こわれるばあい
がありますから、じゅうぶん注意して組み立ててください。




もうすっかりうまくモールスが打てるよう
になりましたか？ 点符の名前だけでも自由に
打てると、とても便利です。ここでは光と
音のモールスです。光の信号を見ても、音の
信号を聞いてもモールスがわかるよう練習し
てみてください。ボリュームをさげれば光だ
けのモールス練習機としても使えます。



No.84ワイヤレスモールス通信機


つうしん き

アンテナ線 ●きけん! アンテナ線はコンセントにゼットたいさしこまないこと。





※注意

長いあいだ実験を、しないばあい、中の単3電池は、はずしておきましょう!
説明書の図をよく見て実験してください。説明図以外の組み方をすると、こわれるばあいが
ありますから、じゅうぶん注意して組み立ててください。



電波を発射させるということは、とても楽しいことですね。このごろは、生活の中にもいろいろな電波を利用したものが多くなりましたね。みなさんも一度考えてみてください。テレビ、ラジオ、電子レンジなど、どんどん今後もふえて行くと思います。ここでは、ワイヤレスのモールス通信機の実験をしてみましょう。ブロックを組み終ってから着のラジオと電子ブロックのダイヤルをまわしながら同調をとってワイヤレスモールス通信の実験をしてみよう。電波型式はA₂波です。

ひかり おと だんすいほうちき
No.85光と音の断水報知機





断水報知機の利用でみなさん何かいいアイデアがありましたか？ここでは光と音の断水報知機の実験をしてみましょう。ブロックを組み立ててジュラコンクリップで電極を作り実験のためコップの水に電極の先をつけてからメインスイッチを on にします、そつと電極をもち上げてみてください。さあどんな音がしますか？ 光と音ですから夜でも利用できますね。こんな使い道があったなどアイデアがあったら友の会までおしえてください。




No.86ランプの自動点滅回路

じ どうてんめつかい ろ





ランプの自動点滅回路は、いろいろな所で利用されています。電車の警報、自動車、最近では自転車にもついていますね。ブロックを組み立ててメインスイッチを on にしてキースイッチを押してみてください。メインスイッチを on にする前にもう一度ブロック図とまちがいがいいかよくたしかめてからメインスイッチを on にしましょう。



長いあいだ実験を、しないばあい、中の単3電池は、はずしておきましょう！
説明書の図をよく見て実験してください。説明図以外の組み方をすると、こわれるばあいがありますから、じゅうぶん注意して組み立ててください。

こうりゅうはっせい き
No.87 交流発生機



マルチバイブレータの応用で、2個のトランジスタのコレクタ側にトランスを使い、直流である乾電池6Vから交流を発生させます。この原理の応用には直流しかない自動車の中でテレビを見たり、けい光灯をつけたりする場合によくつかわれます。



ここでは発振の速さをおそくして耳で聞ける速さにしてありますので、イヤホンで交流音を聞いてください。交流電圧はトランスの、1次側と2次側の巻数比によっていろいろちがいますが、この回路では約10V～20V位の電圧が発生します。




せき No.88 2石ワイヤレスマイク

アンテナ線



●きけん! アンテナ線はコンセントにゼットたいさしこまないこと。





ワイヤレスマイクも2石で実験してみましよう。ブロックを組み終ったらブロック図とまちがいがいいかよくたしかめてからメインスイッチを on にします。別のラジオのスイッチを on にして放送がきこえないところにダイヤルをまわし、セットしておきましょう。次に電子ブロックの方のダイヤルを少しづつまわして行きキーンというハウリングのおきる所が同調点ですのでその位置で実験しましょう。



けつごう せき



No.90 2つのスイッチでランプを点滅



2本の60cmコードを使って、2つの場所でランプを点滅させることができる回路です。みなさんの家には階段がありますか？階段の上と下にスイッチがあって、どちらのスイッチでもランプが点滅できますね。そんな回路の実験です。ブロックを組み立てて、60cmコードを実線のようにさしこみメインスイッチを on にします。このときランプは消えています。60cmコードのどちらかを点線のようにさしかえるとランプが点灯します。





じ げん




ブロックを
組み立ててメインスイッチを on にして、キ
ースイッチを押してください。



すいほうちきつ
No.92 水位報知機付きラジオ





ラジオを聞きながら、お風呂などの水位がわかります。ブロックを組み立てて60cmコードをブロックにさしこみメインスイッチをonにします。60cmコードの先が水にふれるとラジオからビーと音が出ます。うまく利用すれば雨ふり警報機としても利用できると思います。



OUT

No.93 エレクトロニックオルガン





エンピツの芯が電気を通すことはずっと前に実験しましたね。エンピツで書いた所を抵抗のかわりに使ってエレクトロニックオルガンの実験をしましょう。ブロックを組み立ててテスター棒を図のようにセットします。少し厚い紙の上にエンピツで5ミリぐらいの幅をぬりつぶします。メインスイッチをonにして、テスタ棒の1本を固定しておき、もう1本のテスタ棒で音階をさがしてみてください。だいたい場所がわかったら紙の上にドレミ……と書いておくとう便利です。




ドレミファソラシド



No.94 アンド回路の原理回路



アンド回路とは、2つの命令が合致したときにはたらく回路です。ブロックを組み立ててメインスイッチを on にします。キースイッチを押してみましょう、ランプはつきませんね、キースイッチを押しながら、テスター棒の先をふれてみましょう。ランプがつかましたね。このように(A)、(B)、の命令2つが合致した時だけつたえるゲートを(AND) アンドゲートといいます。



No.95 オア回路の原理回路




オア回路とは、A、B、2つの命令があったとき、そのどちらの命令でも働く回路のことです。ブロックを組み立ててください。

キースイッチでもテスター棒でもランプが点きますね、このようにいずれの命令にたいしてもつたえられるゲートを (OR) オアゲートといいます。




No.96 ノット回路の原理回路




※注意



長いあいだ実験を、しないばあい、中の単3電池は、はずしておきましょう！
説明書の図をよく見て実験してください。説明図以外の組み方をすると、こわれるばあい
がありますから、じゅうぶん注意して組み立ててください。



コンピュータは、0か1か、イエスカノーかを電圧がある、電圧がないという、電気信号として、計算や命令の情報を処理して行きます。この情報を伝達する回路の出入口にゲートがあり、いろいろの命令によって一定のタイミングで、開閉が行われ、情報を記憶したり、記憶した情報をとり出したり、計算したりしています。このようなゲート回路を実験で行って来ましたがここでノット回路の実験をしてみましょう。ブロックを組み立てて、メインスイッチをonにして、キースイッチを押してください、点灯していたランプが消えましたね。このようにつぎつぎに達えられる命令を逆にしたい場合この回路がつかわれます。





No.97 ナンド回路の原理回路



コンピュータの回路の実験です。ナンドとは2つの命令が入って合致したときその命令を逆転して表示する回路です。ブロックを組み立ててメインスイッチを on にします。キースイッチ (A) を押して、さらにテスト棒をふれてみましょう。そうするとランプが消えますね。このように2つの命令や条件がそろったとき、命令や条件が逆になるゲートを NAND (ナンド) ゲートといい、アンドゲートとノットゲートが組みあわされたものです。




No.98 ノア回路の原理回路



ナンドゲートでは2つの命令でしたね、このノア回路はA、B、いずれの命令でもその命令の逆転を表示します。ブロックを組み立ててメインスイッチをonにします。このときにランプがついていますね、まずキースイッチを押してみましょう。ランプが消えますね、つぎにテスター棒をふれてみましょう。ランプが消えましたね。このように(A)、(B)のいずれかの命令を逆に表示するゲートのことを(NOR)ノアゲートといい、オアゲートとノットゲートが組みあわされたものです。




でんし No.99 電子クラクション




※注意

長いあいだ実験を、しないばあい、中の単3電池は、はずしておきましょう！
説明書の図をよく見て実験してください。説明図以外の組み方をすると、こわれるばあい
がありますから、じゅうぶん注意して組み立ててください。






キースイッチを押すとトラックやバスのクラクションのようなギ音が作りだせます。
キースイッチをはなしても少し音がのこりますこれは47μFのコンデンサの放電を利用しています。キースイッチの押し方をいろいろかえてうまく音が出るよう研究してみてください。

No.100コンデンサの直列、並列回路



※注意

長いあいだ実験を、しないばあい、中の単3電池は、はずしておきましょう！
説明書の図をよく見て実験してください。説明図以外の組み方をすると、こわれるばあい
がありますから、じゅうぶん注意して組み立ててください。



コンデンサを使って、直列に接続した時と並列に接続した時の容量について実験してみましょう。ブロックを組み立てて60cmコードを実線のように接続します。メインスイッチをonにしてスピーカからでる音を聞いてみてください。この時の音は0.1 μ のコンデンサによる発振音です。60cmコードの先をぬいてみましょう。発振音が高くなりましたねこれは0.05 μ のコンデンサが0.1 μ のコンデンサと直列に接続されたからです。60cmコードを実線のようにさしこみ音を聞いてください。こんどはキースwitchを押すと音が低くなりますね。これは0.1 μ と0.05のコンデンサが並列に接続されたからです。この結果をまとめると、コンデンサの接続では、

直列——→容量は小さくなる

並列——→容量は大きくなる

学研

〈学習研究社〉

EXシリーズ説明書

- 発行人・野口四郎
- 回路考案・電子ブロック機器製造(株)
- 企画編集・永岡昌光
- 発行所・株式会社学習研究社
- 表紙デザイン・(株)アドフィック
- レイアウト・そのスタジオ
- 印刷所・グイドー紙工(株)

昭和51年6月初版（無断複製・転載・翻訳を禁ず）

★本書および機器に関するお問合せは、
文書は〒145 東京都大田区仲池上1-17-15
学研第2ビル知育トイ事業部サービス部
電話は東京(03)754-5344へお願い
いたします。

学研

〈学習研究社〉